

Productinformatieblad



Actisan-5L

Productomschrijving

ACTISAN-5L is een zeer effectief desinfectiemiddel voor oppervlakken. ACTISAN-5L laat zich gemakkelijk afspoelen waardoor het geschikt is voor ruimten die in contact komen met voeding en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor. ACTISAN-5L-tabletten worden onder meer ingezet in de voedingsmiddelenbranche, de agrarische sector en de gezondheidszorg. ACTISAN-5L is toegelaten tegen TBC en daardoor uitermate geschikt voor gebruik in ziekenhuizen.

Toepassing

ACTISAN-5L gaat de strijd aan met bacteriën, gisten, virussen en algen en dat maakt het bijzonder geschikt voor stallen en diertransportmiddelen. Ook wordt het middel gebruikt ter bestrijding van micro-organismen in zwembadwater van therapeutische baden en privé-zwembaden.

Werking

ACTISAN-5L ontleent zijn werkzaamheid aan gebonden chloor. Het desinfectiemiddel bestaat met 55% actief chloor vrijwel uitsluitend uit werkzame stof. Hierdoor is het middel zeer stabiel, geeft het voorspelbare en betrouwbare desinfectieresultaten en is het desinfectiemiddel voordelig in gebruik. ACTISAN-5L gaat een chemische reactie (oxidatie, feitelijk een verbrandingsreactie) aan met micro-organismen waardoor resistentievorming wordt uitgesloten. Door de tabletvorm voor 5 liter water is ACTISAN-5L gemakkelijk en nauwkeurig te doseren. De vrijwel neutrale pH-waarde maakt dat het middel de agressiviteit mist van bijvoorbeeld natriumhypochloriet (vloeibaar chloor). ACTISAN-5L geeft zowel bij lage als hoge pH-waarden goede desinfectieresultaten. ACTISAN-5L wordt gebruikt in de levensmiddelenindustrie, agrarische sector, gezondheidszorg en zwembaden.

Voordelen: Effectief middel tegen bacteriën, gisten, virussen en algen, zeer breed werkingsspectrum, hoog gehalte aan werkzame stoffen (55% actief chloor), TBC toelating, geen resistentie vorming mogelijk, pH-neutraal, doseergemak door tabletvorm, gemakkelijk afspoelbaar. Gebruik biociden veilig en lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie.

Verpakkingen:

6 potten á 300 stuks

Artikelnummer:

4611

Zie ook achterzijde van dit informatieblad



DOREIN B.V.
Galvanistraat 7 A
7651 DH Tubbergen
T: 0546 - 624411



BEWUST DUURZAAM
met minder meer reinigen!

BTW: NL 819332136B01
K.v.K: 08174447
Internet : www.dorein.nl
E mail: info@dorein.nl

Op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede, waarvan op aanvraag een exemplaar wordt toegezonden of, zie onze website.

Productinformatieblad



TOELATINGSNUMMER	8960 N PT02 + PT03 + PT04	
GEBRUIKSAANWIJZING	<div><div><div>1. Oppervlakken en machines grondig reinigen met warm water en een geschikt schoonmaakmiddel zoals Halorein</div><div>2. Naspoelen met (warm) water</div><div>3. Gebruik de juiste sterkte van de Actisan-5L-oplossing. Het benodigde aantal tabletten is afhankelijk van de toepassing (zie etiket)</div><div>4. Zoveel Actisan-5L-oplossing gebruiken dat de te desinfecteren oppervlakken en machines tenminste 5 minuten nat blijven</div><div>5. Spoel oppervlakken en machines die in aanraking kunnen komen met eet- en drinkwaren grondig na met schoon leidingwater</div></div></div>	
GEVARENAANDUIDINGEN	GHS07 / GHS09	
VOORZORGSMATREGELEN	Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. Vormt giftig gas in contact met zuren	
SIGNAALWOORD	Waarschuwing	
CHEMISCH/TECHNISCHE INFORMATIE	<div><div><div>Versijningsvorm:</div><div>Kleur:</div><div>Reuk:</div><div>Smeltpunt/smeltraject, °C:</div><div>Vlampunt, °C:</div><div>Oxiderende eigenschappen:</div><div>.</div><div>Oplosbaarheid in water (g/l):</div><div>Ontledingstemperatuur, °C:</div><div>pH (1% oplossing):</div><div>Bestanddelen:</div><div>.</div><div>Opslag:</div><div>.</div><div>Houdbaarheid:</div></div><div><div>Tablet</div><div>Wit</div><div>Chloorachtig</div><div>240-250 (ontleding)</div><div>192</div><div>Een oplossing in water heeft oxiderende eigenschappen</div><div>ca. 250</div><div>>250</div><div>6,7</div><div>Actisan-5L is een desinfectiemiddel o.b.v.natrium-dichloorisocyanuraat. Een tablet bevat 55% actief chloor</div><div>Verpakking op een droge, koele plaats bewaren</div><div>2 jaar na productiedatum</div></div></div>	

Algemene informatie

Alle informatie over het veilig opslaan, gebruik en verwijderen van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad. Altijd in de oorspronkelijke verpakking bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen en vorst.

DOREIN B.V.
Galvanistraat 7 A
7651 DH Tubbergen
T: 0546 - 624411



BEWUST DUURZAAM
met minder meer reinigen!

BTW: NL 819332136B01
K.v.K: 08174447
Internet : www.dorein.nl
E mail: info@dorein.nl

Op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede, waarvan op aanvraag een exemplaar wordt toegezonden of, zie onze website.